


IQOS

Ghid de utilizare


IQOS 3 MULTI

Cum utilizați IQOS Multi



1. PORNIRE


Apăsați și țineți apăsat butonul IQOS Multi timp de 4 secunde, apoi eliberați butonul; Ledul de stare a bateriei și ledul butonului și stării vor clipi.




2. DESCHIDEȚI

Rotiți clapa în sens invers acelor de ceasornic.

IQOS 3 Multi




Cum utilizați IQOS Multi




3. INTRODUCEȚI O REZERVĂ DE TUTUN HEETS™

Introduceți și apăsați încet o rezervă de tutun HEETS până la linia de pe filtru.




4. PORNIȚI ÎNCĂLZIREA

Țineți apăsat butonul până când IQOS Multi vibrează, iar ledul butonului și stării clipește cu lumină albă.




Adaptor de putere




Cablu de încărcare

Cum utilizați IQOS Multi



5. ÎNCEPEȚI UTILIZAREA

Începeți utilizarea după ce IQOS Multi vibrează de două ori, iar ledul butonului și stării emite o lumină albă, fixă.




6. APROAPE GATA

Pentru a semnală ultimele 30 de secunde, IQOS Multi va vibra de două ori, iar ledul butonului și stării va clipi cu o lumină albă.






Perie de curățat IQOS



Bețișoare de curățat IQOS

Cum utilizați IQOS Multi



7. SCOATEȚI O REZERVĂ DE TUTUN HEETS

Glisați capacul în sus și scoateți rezerva de tutun utilizată.

CURĂȚAREA IQOS

Glisați capacul în sus și scoateți complet. Introduceți peria de curățat IQOS și rotiți cu grijă. Curățați zilnic, pentru o experiență optimă.

EXPLORAȚI IQOS

Pentru ghidul de utilizare complet și asistență pentru clienți, vizitați www.iqos.ro


Descărcați aplicația IQOS Connect din Google Play*



*Google Play și logoul Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.


*Aplicația IQOS Connect poate să nu fie disponibilă în țara dvs.

Sfaturi rapide




PENTRU VERIFICAREA STĂRII BATERIEI

Apăsați butonul IQOS Multi pentru a verifica nivelul bateriei.



PENTRU RESETARE


Apăsați și țineți apăsat butonul IQOS Multi timp de 10 secunde, apoi eliberați butonul; Indicatorul Starea bateriei și indicatorul luminos al butonului de stare și al luminii de stare vor scădea, clipind de două ori, apoi se estompează progresiv pentru a confirma o resetare.



LEDUL CLIPEȘTE CU LUMINĂ ALBĂ DE DOUĂ ORI

Temperatura este în afara limitelor de funcționare a IQOS Multi ($<0^{\circ}\text{C}$ / $>50^{\circ}\text{C}$).

Așteptați până când temperatura de funcționare a dispozitivului reintră în limitele acceptate.



LEDUL CLIPEȘTE CU LUMINĂ ROȘIE

Resetați IQOS Multi. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

IQOS



Acest simbol indică faptul că utilizarea produsului trebuie efectuată cu precauție.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Avertismentele și instrucțiunile de siguranță incluse în acest document nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Se recomandă atenție și precauție la utilizarea sau întreținerea oricărui produs electronic personal. Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizați acest produs întotdeauna conform instrucțiunilor producătorului. Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați sau să reparați nicio componentă a acestui produs sau să înlocuiți nicio componentă sau baterie; acest lucru poate duce la accidentări. Nu utilizați niciodată produsul în locuri în care există materiale, lichide și gaze inflamabile. Acest produs trebuie conectat doar la tensiune de siguranță foarte joasă. Încărcați produsul doar în interior. Următorul simbol  indică faptul că este necesară o unitate de alimentare detașabilă specifică pentru conectarea echipamentului electric la rețeaua de alimentare. Referința legată de tipul unității de alimentare apare lângă simbol. Referința legată de tipul sursei de alimentare este afișată ca SxxA2x, însemnând că pot fi folosite diferite modele de adaptoare pentru a încărca produsul, în funcție de tipul prizelor din regiune. Încărcați produsul doar cu ajutorul unuia dintre următoarele modele aprobate de adaptoare de putere IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Nu atingeți acest produs dacă este ud sau dacă este introdus în orice tip de lichid. Nu lăsați acest produs să cadă pe jos și feriți-l de șocuri puternice. Nu încercați niciodată să atingeți lamela de încălzire, deoarece acest lucru poate duce la accidentări sau la deteriorarea lamelei. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu produsul. Acest produs

nu a fost proiectat pentru utilizarea de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu cunosc modul de utilizare a produsului, în afară de cazul în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg riscurile pe care le implică utilizarea produsului. Nu utilizați acest produs în următoarele situații: i) În locurile în care este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice; ii) Pe sau în apropierea surselor de căldură, de ex. radiatoare sau foc; iii) Dacă produsul este deteriorat, modificat sau stricat și iv) Dacă a fost expus la căldură sau umezeală excesive.

ATENȚIE

IQOS funcționează exclusiv cu rezerve de tutun HEETS™. Nu utilizați niciodată IQOS împreună cu o țigară, cu produse similare sau cu rezerve cu tutun sau accesorii care nu au fost aprobate de producător. Nu scoateți o rezervă de tutun HEETS în timpul funcționării. Rezervele de tutun HEETS se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu o altă sursă de flacără.

Tutunul și efectele asupra sănătății

- IQOS nu este lipsit de riscuri.
- *Rezervele de tutun HEETS* conțin nicotină, care creează dependență.
- Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.

Nicotina

- Nicotina este prezentă în mod natural în tutunul utilizat în *rezervele de tutun HEETS*.
- Nicotina creează dependență și poate cauza efecte secundare similare celor asociate cu alte produse care conțin nicotină, precum dureri de cap, greață sau iritația gâtului. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, întrerupeți utilizarea IQOS cu rezerve de tutun HEETS și consultați un medic specialist.
- IQOS nu este pentru persoane care au probleme cu inima sau diabet.
- IQOS nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării.
- Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, ar trebui să întrerupeți complet consumul de tutun și de nicotină și să consultați un medic specialist.

Copiii și adolescenții

- IQOS este destinat exclusiv utilizării de către persoane adulte.
- Copiii și adolescenții nu trebuie să utilizeze IQOS în nicio situație.

! INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

! AVERTISMENT Risc de sufocare și de ingestie

- Nu lăsați IQOS și rezervele de tutun HEETS la îndemâna copiilor și animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE — Rezervele de tutun HEETS conțin componente de mici dimensiuni.
- RISC DE INGESTIE — Dacă înghițiți rezervele de tutun HEETS, consultați un medic imediat, deoarece există riscuri asociate ingestiei de nicotină.

! AVERTISMENT Riscuri legate de baterie

IQOS este alimentat de baterii litiu-ion (Li-Ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă fluidul din baterie se scurge, respectați aceste măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichid, consultați un medic imediat. Nu provocați vomă și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați lichid, respirați aer curat și consultați un medic.
- În caz de contact cu pielea, spălați mâinile și nu atingeți ochii.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curentă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic.

! PRECAUȚIE Riscuri legate de aerosol fierbinte

- Dacă utilizați IQOS în condiții de căldură și umiditate crescute, apa din aerosol face ca temperatura acestuia să crească foarte mult.
- Pentru a evita această senzație, păstrați rezervele de tutun HEETS într-un loc uscat și răcoros. Nu expuneți produsul la condiții de umiditate crescută sau la contactul direct cu razele soarelui. Nu utilizați IQOS în condiții de căldură mare sau în perioade de umiditate crescută.
- Dacă simțiți disconfort, întrerupeți utilizarea produsului și contactați un medic specialist.

! PRECAUȚIE Risc de reacție alergică

- IQOS poate cauza o reacție alergică.
- Întrerupeți utilizarea IQOS și consultați un medic specialist imediat, dacă aveți oricare dintre simptomele care pot indica o reacție alergică gravă: umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți la respirație sau respirație suierătoare.

Raportarea evenimentelor nefavorabile sau a accidentelor

Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS, consultați un medic specialist.

Puteți raporta orice eveniment nefavorabil sau accident direct, contactând serviciul de asistență pentru clienți local (detaliile pot fi găsite în broșura Serviciul de asistență pentru clienți și garanție).

Prin raportarea efectelor secundare, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.

Pentru mai multe informații, vizitați www.iqos.ro

INFORMAȚII PRIVIND ARUNCAREA KITULUI IQOS 3 MULTI

Valabile în Uniunea Europeană și în SEE



Acest simbol de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit și la punctul de vânzare.

Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produsului vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor garanta că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de ex. incinerarea deșeurilor sau depozite de deșeurii) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile

de echipamente pentru reciclare, contactați un reprezentant al administrației locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Importatorul local al produsului va fi responsabil de finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare speciale, în conformitate cu cerințele locale.

DATE TEHNICE

Model IQOS 3 Multi - : A1405
Tip baterie: Baterie reîncărcabilă
Li-Ion
Intrare: 5V  2A
Bluetooth® 4.1

Adaptor de putere IQOS
Model: S52A21, S21A20, S21A22,
S21A23, S21A25, S21A27,
Intrare: 100V-240V~ 50/60HZ 0.3A
Ieșire: 5V  2A

Cablu Micro USB Tip C

Instrucțiuni privind scoaterea bateriei (pentru eliminare și reciclare)

Bateriile nu trebuie scoase de către consumator. La sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile folosind pașii următori.

IQOS 3 Multi (A1405):

Pașul 1. Verificați tensiunea: Dispozitivul trebuie să fie complet descărcat înainte de a fi dezamblat.

Pașul 2. Scoaterea carcasei spate (se recomandă utilizarea unui dispozitiv de fixare): Scoateți cârligele carcasei, care sunt amplasate pe partea laterală inferioară a dispozitivului (pe partea laterală, aproape de soclul USB). Carcasa spate poate fi acum scoasă.

Pașul 3. Scoaterea subansamblului: Depărtați ambele părți laterale ale cadrului extrudat, apoi scoateți subansamblul principal.

Pașul 4. Scoaterea bateriei: Trageți ușor bateria de pe suportul adeziv. Scoateți șuruburile care fixează placa PCB, apoi scoateți cu grijă bateria și placa PCB din carcasă. Deconectați cablul bateriei folosind instrumentul corespunzător (AVX 06-9296-7001-01-000).

Pașul 5. Eliminare: Reciclați bateria, ansamblul și placa PCB în conformitate cu reglementările locale.

Prin urmare, Philip Morris Products SA declară că IQOS 3 Multi respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53 / UE Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 Multi Model A1405 funcționează pe banda de frecvență 2,402 – 2,480 GHz, cu o putere de ieșire RF de maximum 7,0 dBm.

Proiectat și fabricat sub autoritatea companiei Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.



Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Philip Morris Products S.A. și afiliații săi are loc sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt deținute de respectivi proprietari ai acestora.

